

Bedienungsanleitung User Manual


Elektronischer Digital - Theodolite FET 110/120

Electronic
Digital - Theodolite FET 110/120









Bedienelemente

- 1 Tragegriff
- 2 Drucktaste zum Öffnen des Batteriefaches
- 3 Batteriefach
- 4 Objektiv
- 5 Grobvisier
- 6 Fernrohr Fokussierung
- 7 Abdeckring für Strichplattenjustierung
- 8 Okular
- 9 Vertikalklemme
- 10 Vertikaltrieb
- 11 Röhrenlibelle
- 12 Horizontalfeintrieb
- 13 Horizontalklemme
- 14 Display
- 15 Fokussierung für optisches Lot
- 16 Optisches Lot
- 17 Ein-/Ausstelltaste "Power"
- 18 Dosenlibelle
- 19 Fußschraube
- 20 Grundplatte

Lieferumfang

FET110 / FET 120 mit Akku ,Akku , Ladegerät, Sonnenblende, Lot, Schutzhaube, Bedienungsanleitung, Koffer

Features

- 1 Handle
- 2 Lock for battery compartment
- 3 Battery compartment
- 4 Objective lens
- 5 Optical sight
- 6 Telescope focusing ring
- 7 Reticule adjustment cover
- 8 Telescope eyepiece9 Vertical clamp
- 10 Vertical fine motion screw
- 11 Plate level
- 12 Horizontal fine motion screw
- 13 Horizontal clamp
- 14 Display
- 15 Optical plummet focusing ring
- 16 Optical plummet eyepiece
- 17 Switch ON/OFF "Power"
- 18 Circular level
- 19 Foot screw
- 20 Base plate

Kit consists of

FET110 / FET 120 with rechargeable battery ,rechargeable battery , charger, sun visor, plumb, protection hood, charger, user manual, carrying case



Technische Daten / Technical Data

Fernrohrvergrößerung / Magnification

Bildanzeige / Image

Fernrohröffnung / Clear objective aperture Kürzeste Zielweite / Shortest focusing distance

Röhrenlibelle / Plate level Dosenlibelle / Circular level

Vergrößerung Optisches Lot / Optical plummet magnification

Selbstabschaltung / Automatic switch off

Betriebstemperatur / Operation temperature range

Stromversorgung / Power supply

Betriebszeit für 1 Akkusatz / Continuous operating time

Weiter Details in der Setup Anleitung For more details see Setup instructions 30 x

Aufrecht / erect

45 mm

1,3 m

30" / 2 mm

8' / 2mm

3 x

20 Min. nach der letzten Anwendung

20 minutes without operation

-10°C bis +45°C / -10°C to +45°C

Akku / Rechargeable battery pack

Mehr als 15 Std. bei 25°C / ≥15 Hr. at 25°C

Bedienung

1. Aufstellung

Theodolite dem Behälter entnehmen und auf ein Stativ mit 5/8" Anzugschraube aufsetzen. Zunächst die Dosenlibelle und anschließend die Röhrenlibelle einspielen. Ein Bodenpunkt kann mit dem eingebauten optischen Lot angezielt werden. Dabei stellt man mit dem Okular (kleiner Rändelring) die Zielmarke und mit dem größeren Fokussierring den Bodenpunkt scharf.

2. Einschalten

Durch Druck der roten "POWER" Taste wird das Gerät eingeschaltet. Nach Ablauf einer Selbsttestphase (ca. 3 Sek.) wird durch eine Fernrohrbewegung (Fernrohr durchschlagen) der Vertikalkreis initialisiert. Die V-Achse wechselt von "SET" auf den aktuellen Wert. Jetzt kann mit der Messung begonnen werden.

Das Display

Anzeige	Bedeutung
V	Vertikalkreis
HR	Horizontalkreis, rechts *
HL	Horizontalkreis, links *
	Akkuladeanzeige
%	Höhenwinkel in %
G	Gon
* Zählrichtung	

Operation

1. Setting up and centering the instrument Place instrument on tripod head and fasten with tripod fastening screw. Center circular level (18) by means of three foot screws (19). Turn upper part of theodolite so that plate level (11) is parallel to two foot screws and adjust bubble using two foot screws. Turn upper part of theodolite 90 degrees around its vertical axis and readjust bubble if necessary. Use optical plummet (16) and shift instrument on tripod head in order to center

2. Switching on the instrument


theodolite over ground point.

When pressing key "POWER" (17) audio tone sounds and after a test period of about 3 seconds in which all segments are displayed. Instrument is ready for use.


Explanation of display


3. Explanation of display	
DISPLAY	INDICATIONS
V	Vertical angle
HR	Right horizontal angle
HL	Left horizontal angle
	Battery state indication
%	Vertical slope %
G	Gon













Umgang und Pflege

Messinstrumente generell bitte sorgsam behandeln. Nach Benutzung mit weichem Tuch reinigen (ggfs. Tuch in etwas Wasser tränken). Wenn das Gerät feucht war, sorgsam trocknen. Erst in den Koffer oder die Tasche packen, wenn es absolut trocken ist. Transport nur in Originalbehälter oder -tasche.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ermittlung von Höhen; rechten Winkeln, Ausrichtung von horizontalen und vertikalen Bezugsebenen sowie Lotpunkten.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Bitte richten Sie sich nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Anleitung vor Benutzung des Gerätes lesen.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl, auch nicht mit optischen Instrumenten. Es besteht die Gefahr von Augenschäden.
- Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten
- Die Laserebene sollte sich über der Augenhöhe von Personen befinden.
- Lasergerät nur für Vermessungen benutzen.
- Niemals das Gehäuse öffnen. Reparaturen nur vom autorisierten Fachhändler durchführen lassen.
- Keine Warn- oder Sicherheitshinweise entfernen.
- Lasergerät nicht in Kinderhände gelangen lassen
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.

Umstände, die das Messergebnis verfälschen können

- Messungen durch Glas- oder Plastikscheiben;
- Sturz oder starker Stoß. Bitte Genauigkeit überprüfen.
- Große Temperaturveränderungen: Wenn das Gerät aus warmer Umgebung in eine kalte oder umgekehrt gebracht wird, vor Benutzung einige Minuten warten.

Care and cleaning

Please handle measuring instruments with care. Clean with soft cloth only after any use. If necessary damp cloth with some water. If instrument is wet clean and dry it carefully. Pack it up only if it is perfectly dry. Transport in original container / case only.

Intended use of instrument

Setting up heights, horizontal and vertical planes, right angles and plumbing points.

Safety instructions:

- Please follow up instructions given in operators' manual.
- Do not stare into beam. Laser beam can lead to eye injury. A direct look into the beam (even from greater distance) can cause damage to your eyes.
- Do not aim laser beam at persons or animals.
- The laser plane should be set up above eye level of persons.
- Use instrument for measuring jobs only.
- Do not open instrument housing. Repairs should be carried out by authorized workshops only. Please contact your local dealer.
- Do not remove warning labels or safety instructions.
- Keep instrument away from children.
- Do not use instrument in explosive environment.

Specific reasons for erroneous measuring results

- Measurements through glass or plastic windows;
- After instrument has been dropped or hit. Please check accuracy.
- Large fluctuation of temperature: If instrument will be used in cold areas after it has been stored in warm areas (or the other way round) please wait some minutes before carrying out measurements.



Elektromagnetische Verträglichkeit

Es kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass das Gerät andere Geräte stört (z.B. Navigationseinrichtungen) oder durch andere Geräte gestört wird (z.B. elektromagnetische Strahlung bei erhöhter Feldstärke z.B. in der unmittelbaren Nähe von Industrieanlagen oder Rundfunksendern).

CE-Konformität

Das Gerät hat das CE-Zeichen gemäß den Normen EN 61326:1997, EN 55022, EN 61000-4-2/-3.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt zwei (2) Jahre, beginnend mit dem Verkaufsdatum.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel wie Material- oder Herstellungsfehler, sowie die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Mechanischer Verschleiß und äußerliche Zerstörung durch Gewaltanwendung und Sturz unterliegen nicht der Garantie. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde. Der Hersteller behält sich vor, im Garantiefall die schadhaften Teile instand zusetzen bzw. das Gerät gegen ein gleiches oder ähnliches (mit gleichen technischen Daten) auszutauschen. Ebenso gilt das Auslaufen der Batterie nicht als Garantiefall.

Haftungsausschluss

Der Benutzer dieses Produktes ist angehalten, sich exakt an die Anweisungen der Bedienungsanleitung zu halten. Alle Geräte sind vor der Auslieferung genauestens überprüft worden. Der Anwender sollte sich trotzdem vor jeder Anwendung von der Genauigkeit des Gerätes überzeugen. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für fehlerhafte oder absichtlich falsche Verwendung sowie daraus eventuell resultierende Folgeschäden und entgangenen Gewinn. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Folgeschäden und entgangenen Gewinn durch Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben, Sturm, Flut, usw. sowie Feuer, Unfall, Eingriffe durch Dritte oder einer Verwendung außerhalb der üblichen Einsatzbereiche. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch geänderte oder verlorene Daten, Unterbrechung des Geschäftsbetriebes usw., die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn resultierend aus einer nicht anleitungsgemäßen Bedienung. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

geo-FENNEL GmbH Kupferstraße 6 D-34225 Baunatal Tel. +49 561 49 21 45 Fax +49 561 49 72 34 Email: info@geo-fennel.de www.geo-fennel.de

Electromagnetic acceptability (EMC)

It cannot be completely excluded that this instrument will disturb other instruments (e.g. navigation systems) will be disturbed by other instruments (e.g. intensive electromagnetic radiation nearby industrial facilities or radio transmitters).

CE-Conformity

Instrument has CE-mark according to EN 61326:1997, EN 55022, EN 61000-4-2/-3.

Warranty

This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase.

During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced (with the same or similar model at manufacturers option), without charge for either parts or labour. In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this product if it has been misused, abused or altered. Without limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

Exceptions from responsibility

The user of this product is expected to follow the instructions given in operators' manual. Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic checks of the product's accuracy and general performance. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any disaster (earthquake, storm, flood etc.), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage other than explained in the users' manual. The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due to connecting with other products.

Technische Änderungen vorbehalten.
All instruments subject to technical changes.

